

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания по безопасности
2. Введение
3. Установка батарей
4. Описание кнопок «пластик» ET35.
5. Описание кнопок «Touch screen» ET35.
6. Программирование кнопок с помощью 3-х значной таблицы кодов для TV, VCR, CD, SAT, CBL, DVD, AUDIO и MARMITEK X-10 Home Automation.
7. Программирование при помощи поиска по марке.
8. Программирование при помощи поиска кода.
9. Идентификация найденных при поиске кодов.
10. Программирование макроса.
11. Кнопка переключения программ (каналов).
12. Настройка функций, показанных на дисплее.
13. Ввод кодов.
14. Бытовая техника X-10.
- 14.1. Изменение кода бытовой техники.
- 14.2. Программирование кода бытовой техники (IR или RF).
15. Дополнительные функции.
16. Дистанционное управление вашими устройствами из любого места в доме.
17. Проблемы и решения.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Технические манипуляции или прочие изменения продукта запрещены на основании норм безопасности и

норм по допуску к эксплуатации.

Не применяйте на дисплее Touchscreen острые либо металлические предметы.

Не нажимайте на стекло дисплея Touchscreen.

Обратите внимание на корректный ввод в эксплуатацию устройства – пользуйтесь инструкцией по эксплуатации. Дети должны пользоваться прибором только под присмотром взрослых.

Избегайте следующего:

- сильного механического износа,
- высоких температур,
- сильных вибраций,
- высокой влажности воздуха.

Пожалуйста, обратите внимание на дополнительные указания по безопасности в других главах инструкции по эксплуатации.

Для правильной инсталляции прочитайте, пожалуйста, внимательно инструкцию по эксплуатации и указания по безопасности.

Замена батарей:

Устройство может эксплуатироваться только с 4-мя батареями типа «AAA» - не пытайтесь присоединить

другие источники питания. Обратите внимание при установке батарей на **правильную полярность**. Выньте

батареи, если прибор не будет использоваться долгое время. Убедитесь, чтобы батареи не были замкнуты

накоротко и были защищены от огня (опасность взрыва).

Не давайте батареи в руки детям. Не оставляйте батареи лежать на открытом пространстве – их могут

проглотить дети или животные. Если это случилось, немедленно вызовите врача.

Использованные или дефектные батареи могут вызвать ожог или раздражение при контакте с кожей –

пользуйтесь в этом случае предназначенными перчатками.

Утилизация батарей:

Батареи являются специальными отходами и не принадлежат к нормальным бытовым отходам. Конечный потребитель по закону обязан утилизировать батареи надлежащим образом – выбрасывать батареи в обычные бытовые отходы запрещено. Ваши использованные батареи могут быть вновь использованы во всех местных авторизованных пунктах сбора.

2. ВВЕДЕНИЕ

ET35 был разработан для управления восемью устройствами (TV, VCR, CD, SAT, CBL, DVD, AUDIO и X-10

Home Automation). Кнопка X-10 Home Automation может быть использована для управления любыми другими аудио/видео приборами.

Чтобы обеспечить комфортное и прямое управление всеми этими устройствами, ET35 имеет индикацию

Touchscreen. Индикация Touchscreen может показывать только функции, которые нужны во время определенного процесса, например во время настройки управления аудио/видео устройства или при управлении устройством.

ET35 имеет некоторые особенные признаки, которые введены для большего объема памяти, например:

- опция «MACRO»: Всего можно запомнить 20 команд, для каждой из 9 кнопок макроса.
- ввод кодов, до 40 кнопок на режим.
- функция сканирование/поиск канала.
- кнопка Video Plus/Show-View.
- функция выключить все: Чтобы выключить все режимы с помощью 2-ух команд.
- TV звук/Mute устройства, которое было выбрано последним.
- кнопка переключения каналов.

- подгонка индикации, использование заранее подготовленного листа с символами по вашим специфическим потребностям.

- RF-передача, для управления вашими устройствами сквозь и потолки (необходим приемник PowerMid).

- Кнопка X-10 позволяет вам дистанционно управлять лампами и электроприборами. Для управления лампами или для другого применения вам необходимы дополнительные модули для бытовой техники. Для получения большей информации посетите сайт www.ydom.ru.

ET35 содержит лист кодов, которые уже запрограммированы для дистанционного управления. Этот лист

покрывает почти все аудио/видео продукты, которые в настоящий момент имеются на рынке.

Чтобы вам было проще находить коды для ваших аудио/видео устройств, мы рекомендуем вам функцию поиска кода.

3. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

1. Откройте крышку на задней стороне ET35.

2. Установите 4 батареи (AAA, алкалин). Убедитесь, что батареи одинаковой марки, что они новые и

обратите внимание на полярность, которая указана на внутренней стороне отсека для батарей.


3. Все запрограммированные пользователем параметры остаются в памяти при замене батарей.

4. ОПИСАНИЕ КНОПОК «ПЛАСТИК» ET35

1. LED: Включается при нажатии пластиковой кнопки или кнопки дисплея Touchscreen и горит, если

передается команда.

2. TV, VCR, CD, SAT, CBL, DVD, AUDIO, X-10 Home Automation:

Для выбора устройства, которым вы хотите управлять. X-10  - кнопка позволяет вам управлять любым

источником света или устройством, которые связаны с модулями бытовой техники (X-10), а также

программировать и управлять такими видами устройств, как телевизор, спутниковой приемник (ресивер), видеомэгнитофон или DVD-проигрыватель. Эти кнопки стандартно запрограммированы для управления модулями бытовой техники.

3. POWER: Для выключения последнего выбранного устройства.  - режим: Включает все лампы.

4. VOL +/-: Для контроля уровня громкости.

 - режим: Повышает или понижает уровень освещенности выбранных модулей бытовой техники.

5. MACRO: Для активизации макроса (смотри главу 10).


6. SET UP: Для установки дистанционного управления для устройства, которым вы хотите управлять.

Дает возможность доступа к подфункциям:


- Нажмите кнопку SETUP и отпустите (сегмент «S» покажется в верхнем правом углу дисплея Touchscreen)

- нажмите кнопку желаемой подфункции (сегмент «S» выключится)

7. MUTE: Для включения/выключения звука.

 - режим: выключает все модули бытовой техники.

8. CHAN +/-: Для выбора следующего или предыдущего каналов.


 - режим: Включает или выключает выбранные модули бытовой техники.

9. TELETXT ON: Для индикации телетекста.

10. TELETXT OFF: Для выключения телетекста.


11.  ПЕРЕМОТКА НАЗАД:

В режиме видеомэгнитофона, DVD или CD: эти кнопки функционируют таким же образом как на вашем родном пульте. В режиме TV: цветная кнопка (красная), управление видеотекстом или специально установленные функции.

12.  БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД: В режиме видеомэгнитофона, DVD или CD: эти кнопки


функционируют таким же образом как на вашем родном пульте. В режиме TV: цветная кнопка (синяя),

управление видеотекстом или специально установленные функции.

13.  ПРОИГРЫВАТЬ: В режиме видеомэгнитофона, DVD или CD: эти кнопки функционируют таким


же образом как на вашем родном пульте. В режиме TV: цветная кнопка (желтая), управление видеотекстом или


специально установленные функции.

14.  ОСТАНОВ: В режиме видеомэгнитофона, DVD или CD: эти кнопки функционируют таким же

образом как на вашем родном пульте. В режиме TV: цветная кнопка (зеленая), управление видеотекстом или

специально установленные функции.

15.  ЗАПИСЬ: Эта кнопка функционирует таким же образом как на вашем родном пульте для видеомэгнитофона. Чтобы избежать ошибок, вы должны нажать кнопку 2 раза, чтобы активировать эту функцию.

16.  ПАУЗА: В режиме видеомэгнитофона, DVD или CD: эти кнопки функционируют таким же образом как на вашем родном пульте. В режиме TV: цветная кнопка (фиолетовая), управление видеотекстом или

специально установленные функции.

17. Touchscreen

18. ПОДСВЕТКА: Дисплей подсвечивается. Если вы в течение 10 секунд не нажимаете кнопку, то экран снова выключится.

Индикация ошибок

LED моргает 3 раза и звучит 3 раза при каждом ошибочном состоянии.

5. ОПИСАНИЕ КНОПОК «TOUCHSCREEN» ET35

Дисплей Touchscreen

Жидкокристаллический дисплей (Touchscreen) соответствует виртуальному полю кнопок

и разделено на 15 позиций. Нажатием кнопки «SCREEN» вы можете переключаться вперед-назад двумя предписанными установками или «Индикация» кнопок для режима, в котором вы находитесь.

Если дистанционное управление не используется, дисплей ничего не показывает. При нажатии кнопки «SETUP», какой либо кнопки режима, кнопки макроса или любой кнопки Touchscreen дисплей включается. Остальные (nIcon:0)пластиковые кнопки не активируют дисплей.

Всеми устройствами можно управлять с помощью 2-ух экранов Touchscreen.

Обычные кнопки индикации описаны ниже.

Кнопки с номерами 0-9: Для ввода цифр или номеров, например для выбора канала для ввода кода вашего устройства.

-/--: Связь с кнопками номеров дает вам возможность с помощью этой кнопки выбрать канал, номер которого больше 9 (независимо от типа устройства).

A/V: Выбор штекера SCART для просмотра или записи, например DVD, SAT, VCR,

SEARCH: Для поиска установленных каналов или треков (смотри главу 15.4)

P<P: Позволяет запрограммировать 2 канала и переключаться между этими каналами «вперед-назад» с помощью

одного нажатия кнопки (смотри главу 11).

SCREEN: Для переключения между 1-ым и 2-ым режимами дисплея.

UP, DOWN, LEFT, RIGHT: Кнопки направлений.

MENU: Для индикации меню.

OK: Подтверждает выбор пункта меню.

EXIT: Для выключения меню.

Информационная кнопка: Для индикации канала программы и названия.

Другие полезные кнопки **Touchscreen**

Teletext mix: (TV, CBL, SAT) позволяет микшировать телетекста и картинку выбранного канала.

Teletext hold: (TV, CBL, SAT) останавливает режим перелистывания страниц в телетексте.

SV/V+: (VCR) соответствует функциям «Showview» и «Videoplus» (смотри главу 15.5)

// // (VCR) скорость движения ленты, т.е. медленное проигрывание или быстрое проигрывание.

10: (DVD) для ввода цифр, которые больше 0-9 (например, +10)

REPEAT: (DVD) для повторения воспроизведения DVD либо полное либо 2 пункта определенных пользователем.

T-C: (DVD) DVD трек или глава воспроизведения.

FAV: (SAT & CBL) для функции любимые каналы устройства.

GUIDE: (SAT & CBL) для вызова руководства по программированию «On-screen» устройства.

A-B: (AUDIO) громкоговоритель A или B.

DSP: (AUDIO) выбор обработки цифрового сигнала.

EFFECT: (AUDIO) включение эффекта DSP.

MODE: (AUDIO) выбор AM или FM тюнера.

SLEEP: (только TV) для выключения телевизора через 1- 99 минуту: Просит следующих действий:

1. Дистанционное управление должно находиться в режиме TV и должен быть изображен «второй» дисплей.
2. Удерживайте нажатой кнопку «SLEEP» пока горит индикатор «SLEEP» (примерно 2-3 секунды) и дисплей покажет экран «SLEEP SETUP».
3. Отпустите кнопку «SLEEP».
4. Удерживайте нажатой кнопку с номером (1-99) для желаемого времени. Индикатор LED дает световой сигнал, что, нажатие кнопки активировано, и дисплей дистанционного управления вернется в нормальный режим.
5. Теперь TV Sleep таймер активирован. Оставьте пульт направленным на телевизор, и без препятствий отправляйтесь в путь.

Чтобы выключить таймер, нажмите кратко POWER в режиме TV или удерживайте кнопку «SLEEP» пока пульт дважды «пикнет».

Программирование ET35

Вы программируете ET35, используя клавишу «SETUP» и следуя установленным инструкциям. Каждое нажатие

кнопки сопровождается одним световым сигналом и одним «пиком». 3 световых сигнала и один «пик» означают

неправильный или недействительный ввод.

Внимание: Прежде чем вы начинаете описанный метод, вы должны сначала активировать пульт

Touchscreen нажатием на экран.

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК С ПОМОЩЬЮ 3-х ЗНАЧНОЙ ТАБЛИЦЫ КОДОВ ДЛЯ TV, VCR,

CD, SAT, CBL, DVD, AUDIO и MARMITEK X-10 Home Automation.

Указание: Вы можете назначать кнопки TV, VCR, CD, SAT, CBL, DVD, AUDIO и MARMITEK X-10 Home

Automation для каких-либо устройств (TV, VCR, CD, SAT ...): сначала вы должны ввести 3-х значный код

управляемого устройства (находится в книге кодов). В каждом случае следуйте по нижеописанному методу:

1. Убедитесь, что вы включили прибор (например, телевизор).

2. Держите нажатой кнопку «SETUP» пока мигает индикатор LED (примерно 2-3 секунды) и дисплей

покажет экран главных настроек.

3. Отпустите кнопку «SETUP».

4. Нажмите кратко кнопку «CODE» на Touchscreen.

5. Дисплей покажет экран настроек режимов. Нажмите кратко кнопку нужного режима (TV, VCR, CD, SAT

...) на поле с пластиковыми кнопками.

6. Дисплей покажет экран настройки кодов. Введите трехзначный код устройства из таблицы кодов. При

действительном коде мигает индикатор LED после введенного короткого числа. При недействительном

коде индикатор LED мигает быстро 3 раза, прежде чем выйти. В этом случае дисплей возвращается к

экрану главных настроек.

7. Нажмите кратко кнопку «EXIT» на Touchscreen, чтобы вернуться в нормальный режим.

8. Направьте пульт на ваш телевизор и нажмите кнопку «POWER». Ваш прибор должен выключиться.

Проверьте другие функции (например, перемотать на видеомagneтофоне вперед/назад). Если это покажет,

что некоторые функции не реагируют, то значит введенный код неправильный. В этом случае повторите

вышеописанный процесс с другим кодом, соответствующим вашей марке.

9. Прямой ввод кода теперь окончен.

10. Повторите этот процесс для других управляемых устройств (TV, VCR, CD, SAT, CBL, DVD, AUDIO и X-

10 Home Automation).

7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПОИСКА ПО МАРКЕ.

Можно найти коды вашего устройства с помощью ввода марки устройства.

1. Убедитесь, что устройство включено. Если нет, то включите его.

2. Держите нажатой кнопку «SETUP» пока мигает индикатор LED (примерно 2-3 секунды) и дисплей

покажет экран главных настроек.

3. Отпустите кнопку «SETUP».

4. Нажмите кратко кнопку «CODE» на Touchscreen.

5. Дисплей покажет экран настроек режимов. Нажмите кратко кнопку нужного режима (TV, VCR, CD, SAT ...)

...) на клавиатуре с пластиковыми кнопками.

6. Дисплей покажет экран настройки кодов. С помощью ниже приведенной таблицы нажмите кратко кнопку с номером 0 – 6 соответствующую нужному производителю. Указание: нажатием кнопки «0» запускается

полный поиск содержимого (соответствует обычному поиску кодов).

7. Нажмите кратко кнопку «SEARCH».

8. Дисплей покажет экран настройки поиска. Нажимайте неоднократно кнопку «UP» на Touchscreen (или POWER или PLAY) до тех пор, пока управляемый прибор изменяет канал. Взамен можно использовать

кнопки каналов UP&DOWN. Нажмите кратко кнопку «OK» (или MUTE), чтобы установить код.

Дисплей вернется к экрану главных настроек. Если вы случайно перелистали нужный код, нажмите

кнопку DOWN на Touchscreen или КАНАЛ НАЗАД, чтобы вернуться в лист к правильным кодам.

Нажатием кнопки UP (или POWER или PLAY) вы можете снова пролистать вперед.

9. Повторите этот процесс для каждого из устройств, которым вы хотите управлять (TV, VCR, CD, SAT,

CBL, DVD, AUDIO и X-10 Home Automation).

10. Ввод через поиск кодов завершен. Нажмите кратко кнопку «EXIT» на Touchscreen, чтобы вернуться в нормальный режим.

Указания:

А) Если все коды марки обнаружены, индикатор LED мигает как при ошибке и показывает окончание

поиска. Снова показывается экран главных настроек.

Б) Вышеназванный процесс поиска исходит из того, что вы хотите сохранить коды VCR на кнопке VCR,

кабельные коды на кнопке CBL и т.д. Если вы хотите, например, сохранить VCR коды на кнопке CBL, то вы

должны будете «информировать» кнопку MODE о новом устройстве. Следуйте сначала процессу «Программирование с помощью 3-значной таблицы кодов» и потом передайте какой-либо VCR код .

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПОИСКА ПО КОДУ

Если вы не в состоянии отыскать ваши коды или в таблице кодов или через поиск по марке, то вы можете

попробовать поиск всех предписанных кодов для вашего устройства вручную.

1. Убедитесь, что устройство включено. Если нет, то включите его.

2. Держите нажатой кнопку «SETUP» пока мигает индикатор LED (примерно 2-3 секунды) и дисплей

покажет экран главных настроек.

3. Нажмите кратко кнопку «CODE» на Touchscreen.

4. Дисплей покажет экран настроек режимов. Нажмите кратко кнопку нужного режима (TV, VCR, CD, SAT

...) на клавиатуре с пластиковыми кнопками.

5. Дисплей покажет экран настройки кодов. Нажмите кратко кнопку «SEARCH».

6. Дисплей покажет экран настройки поиска. Нажимайте неоднократно кнопку «UP» на Touchscreen (или

POWER или PLAY) до тех пор, пока управляемый прибор изменяет канал. Взамен можно использовать

кнопки каналов UP&DOWN. Нажмите кратко кнопку «OK» (или MUTE), чтобы установить код.

Дисплей вернется к экрану главных настроек. Если вы случайно перелистали нужный код, нажмите

кнопку DOWN на Touchscreen или КАНАЛ НАЗАД, чтобы вернуться в лист к правильным кодам. Нажатием кнопки UP (или POWER или PLAY) вы можете снова пролистать вперед.

7. Повторите этот процесс для каждого из устройств, которым вы хотите управлять.

8. Ввод через поиск кодов завершен. Нажмите кратко кнопку «EXIT» на Touchscreen, чтобы вернуться в нормальный режим.

Указания:

А) Если все коды марки обнаружены, индикатор LED мигает как при ошибке и показывает окончание поиска. Снова показывается экран главных настроек.

Б) Вышеназванный процесс поиска исходит из того, что вы хотите сохранить коды VCR на кнопке VCR,

кабельные коды на кнопке CBL и т.д. Если вы хотите, например, сохранить VCR коды на кнопке CBL, то вы

должны будете «информировать» кнопку MODE о новом устройстве. Следуйте сначала процессу «Программирование _____ с помощью